
OPTM保守詳細

下記を参考にご使用中装置の新旧をご確認ください。


●外観図による判別

旧OPTM Rev.0



・旧typeには別ユニットとしてコントローラーが装置に付属
※ステージが付属しない仕様も対象となります。


新OPTM,Rev.1



・新typeには別ユニットが付属しません

●シリアルナンバーによる判別

ヘッド背面



SEREAL No.欄に数字とアルファベットが記載されています。
右から4桁目の数字をご確認下さい。
旧OPTM,Rev.0の場合は 『 0 』
新OPTM,Rev.1の場合は 『 1 』
が記載されています。

旧type記載例： 99A90999
新type記載例： 99A91999